

История версий программного обеспечения контроллера STEMAX SX820

Версия 1.0

- ✓ Поддержка базового функционала контроллеров *серии STEMAX*.

Версия 1.1

- ✓ Добавлена поддержка нового формата ключей считывателя *STEMAX RFID Ladoga*.
- ✓ Добавлена поддержка радиоустройства *ПУВ-ПК*.
- ✓ Добавлена поддержка модуля *UN Livi*.
- ✓ Добавлена поддержка работы с главными и подчинёнными разделами.
- ✓ Добавлена поддержка считывателей *Stemax-TM* и *Stemax RFID*.
- ✓ Добавлена функция поддержания активности SIM2 (автоматический переход на SIM2 один раз в месяц).
- ✓ Добавлена возможность хранения кодов управления режимом охраны в базе данных сервера ПЦН (до 1000 шт.).
- ✓ Оптимизирована работа PPP-протокола при длительных разрывах связи по каналу TCP/IP GPRS.

Версия 1.2

- ✓ Поддержка новых радиоустройств *Livi*.
- ✓ Поддержана одновременная передача данных по второму TCP/IP GPRS каналу.
- ✓ Реализована функция контроля баланса SIM карт.
- ✓ Поддержано событие “Пожар 2” при работе с радиодатчиками *Livi FS*
- ✓ Добавлено событие “Есть SIM карта” для контроля наличия SIM карт при запуске контроллера.
- ✓ Оптимизирована работа модуля связи для исключения возможных разрывов соединения с сервером.

Версия 1.3

- ✓ Поддержан ретранслятор *Livi RTR*.
- ✓ Оптимизирована работа контроллера со следующими радиоустройствами: датчиком движения *Livi MS*, датчиком разбития стекла *Livi GS*, реле *Livi Relay*, розеткой *Livi Socket*, брелоком управления *Livi Key Fob*, сиреной *Livi Siren*.
- ✓ Оптимизирован алгоритм старта контроллера: работа прибора начинается только после ожидания инициализации сетей или при обнаружении подключенного USB.
- ✓ Оптимизирован алгоритм запроса электронных ключей хранящихся в базе данных сервера ПЦН.