

История версий программного обеспечения контроллера

Мираж-GSM-M8-04

Версия 1.1

- ✓ Реализована функция расписания для постановки/снятия собственных логических разделов.
- ✓ Для радио датчика Livi VS реализован контроль "перемещения" и "наклона".
- ✓ Исправлена не корректная работа радиоустройств Livi Socket, Livi Relay и Livi Relay 12/24 в режиме "Инверсия".
- ✓ Выполнена оптимизация работы с ретрансляторами. Можно подключать до трех ретрансляторов.
- ✓ Реализована функция включения/отключения защиты от домашних животных для радио датчика Livi MS.
- ✓ Поддержаны сервисные коды для клавиатуры STEMAX KD Livi.

Версия 1.2

- ✓ Реализована поддержка команд 1*...24* при подключенной клавиатуре Мираж-КД-04. Команды позволяют постранично просмотреть состояние всех радиодатчиков Livi (STEMAX RZE Livi) или адресных пожарных датчиков Leonardo (STEMAX UN Leonardo).
- ✓ При использовании клавиатуры Мираж-КД-03 или Мираж-КД-04, код для постановки/снятия раздела должен быть не менее 4-х знаков.
- ✓ Исправлена некорректная работа индикатора "Пожар" на клавиатуре Мираж-КД-04 при работе с Мираж-СКП12-01/Мираж-СКП08-03 (как расширитель ШС).
- ✓ Оптимизирована работа внутренних системных часов.