

# История версий программного обеспечения

## Конфигуратор Профессионал

### Версия 4.11

- ✓ Поддержка базового функционала *Конфигуратора Профессионал*.

### Версия 4.12

- ✓ Добавлена поддержка контроллера *STEMAX SX410*.
- ✓ Добавлена поддержка беспроводного считывателя *STEMAX RFID Ladoga*.
- ✓ Добавлена поддержка ПУВ-ПК для контроллеров *STEMAX SX810/SX820*.
- ✓ Исправлена работа с разделами объектовых контроллеров *Мираж* и *STEMAX*.

### Версия 4.13

- ✓ Добавлена поддержка контроллера *STEMAX MX810*, с такими отличительными параметрами в настройке как Напряжение в ШС, Время контроля состояния пожарного ШС, Период контроля интерфейса RS485.
- ✓ Добавлена поддержка RFID-меток шифрования для *STEMAX RFID Ladoga*.
- ✓ Добавлена поддержка 4 собственных разделов для *STEMAX SX410*.

### Версия 4.14

- ✓ Добавлена поддержка работы с радиоканальной системой *Livi* в контроллерах *STEMAX SX810*, *STEMAX SX820*, *STEMAX SX410*.
- ✓ Добавлена возможность работы с главными и подчиненными разделами в контроллерах *STEMAX MX810*, *STEMAX SX810*, *STEMAX SX820*, *STEMAX SX410*.
- ✓ Добавлена возможность загрузки устройств из базы данных сервера ПЦН.
- ✓ Добавлена поддержка считывателя *STEMAX TM*.
- ✓ Добавлена возможность гибкой настройки параметров выходов реле контроллера *STEMAX MX810*.