

## Список оборудования сторонних производителей, проверенного при интеграции с ИСМ "Мираж"

КОНТРОЛЛЕР	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ	СТОРОННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
<b>Внутриобъектовая радиосистема (ВОРС) "Стрелец"</b>		
Мираж-GSM-M4-03 Мираж-GSM-M8-03 Мираж-GSM-M8-04	модуль Мираж-Стрелец-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• РРОП «Стрелец» (ППКОП 01040510119-16/256-1);</li> <li>• РРОП2 «Стрелец» (ППКОП);</li> <li>• РБУ (радиобрелок управления);</li> <li>• ПУ-Р (пульт управления и программирования радиоканальный);</li> <li>• ПУЛ-Р (пульт управления локальный радиоканальный);</li> <li>• БУК-Р (блок управления и контроля радиоканальный);</li> <li>• Аккорд-512 (пульт управления локальный);</li> <li>• Аврора-ДР (дымовой извещатель пожарный);</li> <li>• РИГ (магнитоcontactный универсальный извещатель охранный);</li> <li>• Икар-Р (ИО объемный оптико-электронный радиоканальный);</li> <li>• Арфа-Р (извещатель разбития стекла);</li> <li>• ИБ-Р (блок исполнительный радиоканальный);</li> <li>• Вода-Р (детектор протечки воды радиоканальный);</li> <li>• Градус-Р (температурный детектор радиоканальный).</li> </ul>
Мираж-GE-iX-01 Мираж-GSM-iT-01	дополнительный модуль не требуется	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Арфа-Р (извещатель разбития стекла);</li> <li>• ИБ-Р (блок исполнительный радиоканальный);</li> <li>• Вода-Р (детектор протечки воды радиоканальный);</li> <li>• Градус-Р (температурный детектор радиоканальный).</li> </ul>
<b>Объектовая система беспроводной охранно-пожарной сигнализации "Астра РИ-М"</b>		
Мираж-GE-iX-01 Мираж-GSM-iT-01	дополнительный модуль не требуется	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Астра-812 (ППКОП);</li> <li>• Астра-РИ М РПУ лит. 1, 2, 3;</li> <li>• Астра-3221 лит. 1, 2, 3 (радиоканальная тревожная кнопка);</li> <li>• Астра-5131А лит. 1, 2, 3 (ИО ИК-пассивный радиоканальный);</li> <li>• Астра-3321 (ИО магнитоcontactный радиоканальный);</li> <li>• Астра-6131 лит. 1, 2, 3 (ИО звуковой радиоканальный);</li> <li>• Астра 421 РК лит. 1, 2, 3 (ИП дымовой радиоканальный);</li> <li>• Астра-4511 лит. 1, 2, 3 (ИП ручной радиоканальный);</li> <li>• Астра РИ-М РПДК лит. 1, 2, 3 (брелок радиоканальный трехкнопочный).</li> </ul>
<b>Внутриобъектовая адресная система "Орион"</b>		
Мираж-GE-iX-01 Мираж-GSM-iT-01	дополнительный модуль не требуется	<ul style="list-style-type: none"> <li>• С2000ПП (преобразователь протокола);</li> <li>• С2000М (пульт управления и контроля);</li> <li>• С2000 (пульт управления и контроля);</li> <li>• Сигнал-10 (ППКОП);</li> <li>• Сигнал-20М (ППКОП);</li> <li>• Сигнал-20П (ППКОП);</li> <li>• С2000-КДЛ (контроллер двухпроводной линии);</li> <li>• С2000-2 (контроллер доступа);</li> <li>• С2000-4 (ППКОП).</li> </ul>

КОНТРОЛЛЕР	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ	СТОРОННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
<b>Подсистема беспроводной охранно-пожарной сигнализации "Ладога РК"</b>		
Мираж-GSM-A8-03 Мираж-GSM-M8-03 Мираж-GSM-M8-04 Мираж-GE-X8-01	трансивер Мираж-TR-Ladoga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фотон-12-РК (ИО оптико-электронный радиоканальный);</li> <li>• Фотон-19РК (ИО оптико-электронный радиоканальный);</li> <li>• Фотон-Ш2-РК (ИО поверхностный оптико-электронный радиоканальный);</li> <li>• Стекло-ЗРК (ИО поверхностный звуковой радиоканальный);</li> <li>• Звон-РК (ИО поверхностный звуковой радиоканальный);</li> <li>• Грань-РК (ИО точечный инерционный радиоканальный);</li> <li>• Ладога ПД-РК (ИП дымовой радиоканальный);</li> </ul>
Мираж-GE-RX4-02 Мираж-GSM-AXR-01	дополнительный модуль не требуется	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ладога ИПР-РК (извещатель пожарный ручной);</li> <li>• Ладога МК-РК (ИО магнитоконтактный радиоканальный однозонный);</li> <li>• Ладога МК-РК исп.1 (ИО магнитоконтактный радиоканальный двухзонный);</li> <li>• Ладога СТЗ-РК (датчик протечки воды);</li> <li>• Ладога КТС-РК (тревожная кнопка);</li> <li>• Трубач-РК (сирена радиоканальная).</li> </ul>