




# Совместимость радиоустройств Livi с Livi Smart Hub, оборудованием STEMAX и MIRAGE Private

	Livi Smart Hub Livi Smart Hub 2G	STEMAX MX 810/820/830, Мираж-GSM-M8-04	STEMAX SX 410/810/820	Мираж-GSM-A4-04 Мираж-GSM-A8-04
Способ подключения контроллера к радиоустройствам Livi	напрямую	через STEMAX RZE Livi 	через STEMAX UN Livi 	через STEMAX UN Livi 
<b>Livi MS</b> датчик движения	+	+	+	+
<b>Livi MSW</b> датчик движения типа «штора»	+	+	+	+
<b>Livi CS</b> датчик открытия	+	+	+	+
<b>Livi FS</b> датчик дыма	+	+	+	+
<b>Livi LS</b> датчик протечки воды	+	+	+	+
<b>Livi RFID</b> пульт управления охраной	+	+	+	+
<b>Livi Key Fob</b> пульт управления	+	+	+	+
<b>Livi Siren</b> сирена	+	+	+	+
<b>Livi GS</b> датчик разбития стекла	+	+	+	+
<b>Livi VS</b> датчик удара	+	+	+	+
<b>Livi Relay</b> реле	+	+	+	+
<b>Livi Relay 12/24</b> реле «сухой» контакт	+	+	+	+
<b>Livi Light Control</b> модуль управления светом	+	—	—	+*
<b>Livi Roller Shutter</b> модуль управления шторами	+	—	—	+*
<b>Livi Socket</b> умная розетка	+	+	+	+
<b>Livi TS</b> датчик температуры	+	+*	+*	+
<b>Livi Water Control</b> модуль защиты от протечек воды	+	—	—	—
<b>Livi RC</b> датчик потребления ресурсов	+	—	—	—
<b>Livi US</b> универсальный датчик	+	+	+	+*
<b>Livi RTR</b> ретранслятор	—	+	+	+

+\* – в разработке