

Максимальное количество радиоустройств Livi, подключаемое к объектовым контроллерам

Максимальное количество рассчитано для ситуации, когда к контроллеру подключают радиоустройства одной модели. При подключении различных устройств рекомендуем ориентироваться на количество каналов, занимаемых одним устройством. Хабы серии Livi Smart Hub могут контролировать до 256 каналов, в т.ч. до 64 каналов управления исполнительными устройствами, а контроллеры серий STEMAX и Мираж – до 64 каналов, в т.ч. до 16 каналов управления исполнительными устройствами.

		Кол-во каналов	Livi Smart Hub	STEMAX RX410	Мираж-GSM-M8-04	STEMAX SX810	STEMAX MX840	Мираж-GSM-A8-05
			через встроенный радиомодуль	через трансивер STEMAX RZE Livi	через модуль STEMAX UN Livi	через модуль STEMAX UN Livi 2		
Livi MS	Датчик движения	1	256	64	64	64	64	64
Livi MSW	Датчик движения типа «штора»	1	256	64	64	64	64	64
Livi CS	Датчик открытия дверей/окон	1	256	64	64	64	64	64
Livi GS	Датчик разбития стекла	2*	128	32	32	32	32	32
Livi VS	Датчик удара	1	256	64	64	64	64	64
Livi VS (R2)	Датчик удара (ревизия платы 2)	2*	128	32	32	32	32	32
Livi US	Универсальный датчик	2*	128	32	32	32	32	32
Livi FS-2	Датчик дыма	1	256	64	64	64	64	64
Livi LS	Датчик протечки воды	2*	128	32	32	32	32	32
Livi Water Control	Модуль защиты от протечек	2*	32	0	0	0	0	0
Livi HTS	Датчик температуры и влажности	1	256	15	15	15	15	0
Livi TS	Датчик температуры	1	256	**	**	**	**	**
Livi RC	Датчик потребления ресурсов	1	256	0	0	0	0	0
Livi Socket	Умная розетка	1	64	16	16	16	16	16
Livi Relay	Реле	1	64	16	16	16	16	16
Livi Relay 12/24	Реле «сухой контакт»	1	64	16	16	16	16	16
Livi Light Control	Модуль управления светом	2*	32	0	0	0	0	0
Livi Roller Shutter	Модуль управления шторами	1	64	0	0	0	0	0
Livi Siren	Беспроводная сирена	1	64	16	16	16	16	16

		Кол-во каналов	Livi Smart Hub	STEMAX RX410	Мираж-GSM-M8-04	STEMAX SX810	STEMAX MX840	Мираж-GSM-A8-05
			через встроенный радиомодуль	через трансивер STEMAX RZE Livi	через модуль STEMAX UN Livi	через модуль STEMAX UN Livi 2		
Livi RFID	Пульт управления охраной	1	256	0	64	64	64	64
Livi Key Fob	Пульт управления	2*	128	32	32	32	32	32
STEMAX KD Livi	Кнопочная кодовая панель	1	0	0	64	64	64	64
Livi RTRM	Ретранслятор	1	3	3	3	3	3	3

* Двухканальные радиоустройства занимают место двух устройств при связывании с хабом, уменьшая максимальное количество подключаемых к хабу радиоустройств.

** Вы можете зарегистрировать до 31 зоны контроля температуры. При определении количества подключаемых датчиков температуры Livi TS следует учитывать, подключены ли к датчикам проводные сенсоры: один сенсор = одна зона.