

# Совместимость радиоустройств Livi с Livi Smart Hub, оборудованием STEMAX и MIRAGE Private

		Livi Smart Hub	STEMAX RX410	STEMAX MX 810/820/840 Мираж-GSM-M8-04	STEMAX SX 410/810/820 Мираж-GSM-S4	Мираж-GSM-A4-04 Мираж-GSM-A8-04
<b>Подключение контроллера к радиоустройствам Livi</b>		встроенный радиомодуль	встроенный радиомодуль	через трансивер STEMAX RZE Livi	через модуль STEMAX UN Livi	через модуль STEMAX UN Livi
<b>Livi MS</b>	Датчик движения	+	+	+	+	+
<b>Livi MSW</b>	Датчик движения типа «штора»	+	+	+	+	+
<b>Livi CS</b>	Датчик открытия дверей/окон	+	+	+	+	+
<b>Livi CSM</b>	Датчик открытия дверей/окон	+	+	+	+	+
<b>Livi GS</b>	Датчик разбития стекла	+	+	+	+	+
<b>Livi VS</b>	Датчик удара	+	+	+	+	+
<b>Livi US</b>	Универсальный датчик	+	+	+	+	+
<b>Livi FS</b>	Датчик дыма	+	+	+	+	+
<b>Livi LS</b>	Датчик протечки воды	+	+	+	+	+
<b>Livi Water Control</b>	Модуль защиты от протечек	+	—	—	—	—
<b>Livi HTS</b>	Датчик температуры и влажности	+	—	—	—	—
<b>Livi TS</b>	Датчик температуры	+	+*	+*	+*	+
<b>Livi RC</b>	Датчик потребления ресурсов	+	—	—	—	—
<b>Livi LL</b>	Датчик уровня	+	—	—	—	—
<b>Livi Socket</b>	Умная розетка	+	+	+	+	+
<b>Livi Relay</b>	Реле	+	+	+	+	+
<b>Livi Relay 12/24</b>	Реле «сухой контакт»	+	+	+	+	+
<b>Livi Light Control</b>	Модуль управления светом	+	—	—	—	—
<b>Livi Roller Shutter</b>	Модуль управления шторами	+	—	—	—	—
<b>Livi Siren</b>	Беспроводная сирена	+	+	+	+	+
<b>Livi RFID</b>	Пульт управления охраной	+	—	+	+	+
<b>Livi Key Fob</b>	Пульт управления	+	+	+	+	+
<b>STEMAX KD Livi</b>	Кнопочная кодовая панель	—	—	+	+	+
<b>Livi RTR</b>	Ретранслятор	—	+	+	+	+
<b>Livi RTRM</b>	Ретранслятор	+	+	+	+	+